

YAMAP 登山中 - 山での操作

[のぼる]タブをタップし、[保存した地図]のリストから [地図を見る] で、ダウンロードしていた**地図をタップ**

2. 地図が開き、登山道が赤い線が表示されます。右下の[位置マーク]をタップすると現在地が水色のポイントで表示され、端末が向いている方角が表示されます。



3. [活動を開始] ボタンを押して活動を開始します。
これで、登山口での操作は完了。登山スタートです。

■分岐では YAMAP をひらいてチェック
右下の位置マークをタップすると、進行方向を扇マークで把握することができます。
扇が開いている方向が自分の向いている方向。「分岐に着いたら YAMAP で現在地と進行方向を確認する」を意識しましょう。




いよいよ登山口に帰ってきました。YAMAP を終了させ、活動記録を保存しましょう。

1. 活動が終了したら [終了] ボタンをタップし確認メッセージの[OK]をタップします。
2. 活動終了画面が表示されるので[OK]をタップすると、[マイページ] 内に活動日記が新しく作成されます。

おつかれ山(さん)！ の文字が表示されると、活動終了です。

登山にかかった時間や歩いた距離、消費カロリーなどの情報や、すれ違ったユーザー数などが表示されます。

5.シートを上にはワイプすると、標高グラフと一時停止/終了ボタンが表示されます。シートは下にはワイプで元の高さに戻ります。



※ 登山終了時に圏外だった場合、電波が入った際に活動日記が自動的にアップロードされます。電波が入る場所でまた YAMAP を確認してみましょう。

ヤマレコ 登山開始

「登る」タブをタップし、画面下部にある「登山開始」ボタンをタップします。
現在地周辺のダウンロード地図(予定ルート付き)があると、ルートの候補が表示されます。
ルートまたは「予定ルートなしで始める」を選択すると、ルート情報なしで登山を開始します。

登山を開始すると、右のような画面が表示されます。……>
予定ルートがある場合は、地図の上に青色で表示します。
GPS ログ(歩いた軌跡)はピンク色で地図上に表示されます。
水色の矢印と線で現在地向いている方向を表します。
右上の標高グラフでも予定ルートを青色で、歩いた軌跡をピンク色で重ねて表示します。

地図の移動

- 画面を **1本指** でなぞると、地図を移動することができます。
- **2本の指** で画面に触れて、その指を広げたり縮めたりすることで拡大・縮小をすることができます。
- 1本の指で短く画面を2回タップし、2回目のタップのあと指を画面に触れたままにして画面をなぞると拡大・縮小できます。

予定ルート


予定ルートがある場合にはグラフの下に「次の通過地点の名称」や「到着予想時刻」も表示されます。

逸脱警告

予定ルートから外れたときの逸脱警告を音声でお知らせします
正しいルートに復帰したときにも、復帰したことを音声でお知らせします。

警告の停止方法

予定ルートから外れた場合は、スマートフォンの本体または時計の地図のいずれかを見ると音声による警告が止まります



登山の一時停止/終了

登山を停止する時はオレンジの一時停止ボタンを押します。

登山を再開する場合は緑の再開ボタンを押します。

終了する場合は赤い終了ボタンを押します。

終了ボタンを押すと登山終了のポップアップが出てきます。
ログを残す場合はそのまま OK すれば、自動的に山行記録の下書きが作成されます。

